

FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTION SHEET BILL EVO








cod. BIL501B / BIL502B / BIL503B / BIL504B / BIL521B / BIL522B / BIL523B / BIL524B

Note per l'installazione

- Solo per uso interno
- L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica.
- La ditta non accetta responsabilità per danni causati da incorretta installazione, incorretto uso o dall'utilizzo di parti di ricambio che non appartengono al prodotto originale.
- Per qualsiasi dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Installation notes

- For indoor use only.
- The installation and maintenance must be performed only after disconnecting the electric power.
- The Company accepts no responsibility whatsoever for damages caused by incorrect installation, misuse or when used by combining it with spare parts not belonging to the products.
- If you have any doubt, consult a qualified electrician.



- 1 Sorgente luminosa non sostituibile
Light source not replaceable
- 2 Alimentatore sostituibile da un professionista autorizzato
Power supply replaceable by an authorized professional

FIG.1 Rimuovere l'ottica tirando i quattro perni alettati (avendo cura di maneggiarla soltanto con i guanti)
Remove the optic pulling the four linchpins (handling with gloves)

FIG.2 Staccare i faston di messa a terra della parabola, collegati al cassonetto.
Remove the faston grounding system connected to the fitting's body.

FIG.3 Procedere al collegamento elettrico tramite la morsettiera, rispettando le polarità indicate.
Proceed with the electrical connection through the clamp, respecting the pole as per indications.

FIG.4 Riposizionare l'ottica tirando i quattro perni alettati, dopo essersi assicurati di aver connesso i faston per la messa a terra nella giusta posizione.
Replace the optic with the four linchpins, after making sure the faston has been connected for the grounding system in the right position.

FIG.5 Fissare il rosone [A] della sospensione al soffitto (non in dotazione). Inserire i pioli dell'archetto [E] all'interno dei fori isolati presenti sul corpo apparecchio e farli scorrere nell'asola fino a bloccarsi. (Fig.6)
Inserire il terminale libero del cavo di acciaio [C] nella vite di bloccaggio [B] e farlo scorrere fino al termine.
Infilare la parte libera del cavo nel regolatore millimetrico [D], per liberare il cavo premere sulla bussola. Fissare il blocco regolatore sull'archetto tramite l'apposita vite/grano [F].
Fissare infine la vite di bloccaggio [B] sul rosone [A].

Fix the ceiling rose [A] to the ceiling through the screws (not supplied).
Thread the arch rods [E] through the holes on the body of the fitting and let them slide into the tiller until they lock. (Fig.2)
Insert the free end of the steel wire [C] into the locking screw [B] making it run till the end.
Insert the free part of the wire into the millimetric regulator [D], to let the wire free push on the bush. Fixing the locking regulator on the arch through the specific screw [F].
Finally, fixing the locking screw [B] on the ceiling rose [A].

Interasse fori di fissaggio Hub spacing for mounting	
MODELLO MODEL	INTERASSE FORI HUB SPACING
37W	990 mm
58W	1290 mm

Smaltimento Disposal



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, per riportare il dispositivo utilizzato si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per l'ambiente riciclo sicuro.
This designation indicates that the product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources, to bring the device used, please use the return and collection systems or contact the retailer which the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.